

MOD. 120 / 720 mt. spessore: 12

A		B		C		D		E			F		G												
BOCC		GIT.	FASCIA	Q = PORTATA			AREA	mm DI PIOGGIA SULLA FASCIA IRRIGATA E PRESSIONE NECESSARIA ALLA MACCHINA																	
IRR.	IRR.	IRR.	CONS.	Lt/Min	Lt/h	M3/h	POST.	10		15		20		25		30		35		40		50		60	
								mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	
mm	bar	mt	mtx80%				Ha	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar
24	3,0	41	66	623	37.380	37,38	4,93	57	5,5	38	5,3	28	5,2	23	5,2	19	5,1	16	5,1	14	5,0	11	5,0	9	5,0
	4,0	46	74	720	43.200	43,20	5,56	59	6,9	39	6,7	29	6,6	23	6,6	20	6,5	17	6,5	15	6,4	12	6,4	10	6,4
	5,0	50	80	806	48.360	48,36	6,08	60	8,4	40	8,2	30	8,1	24	8,1	20	8,0	17	8,0	15	7,9	12	7,9	10	7,9
	6,0	54	86	882	52.920	52,92	6,60	61	9,8	41	9,6	31	9,5	25	9,5	20	9,4	18	9,4	15	9,3	12	9,3	10	9,3
26	3,0	43	69	732	43.920	43,92	5,18	64	6,0	43	5,8	32	5,7	26	5,7	21	5,6	18	5,6	16	5,5	13	5,5	11	5,5
	4,0	48	77	846	50.760	50,76	5,82	66	7,6	44	7,4	33	7,3	26	7,3	22	7,2	19	7,2	17	7,1	13	7,1	11	7,1
	5,0	53	84	946	56.760	56,76	6,41	68	9,1	45	8,9	34	8,8	27	8,8	23	8,7	19	8,7	17	8,6	14	8,6	11	8,6
	6,0	56	90	1.037	62.220	62,22	6,86	69	10,7	46	10,5	35	10,4	28	10,4	23	10,3	20	10,3	17	10,2	14	10,2	12	10,2
28	3,0	46	74	848	50.880	50,88	5,56	69	6,6	46	6,4	35	6,3	28	6,3	23	6,2	20	6,2	17	6,1	14	6,1	12	6,1
	4,0	51	81	981	58.860	58,86	6,14	73	8,3	49	8,1	36	8,0	29	8,0	24	7,9	21	7,9	18	7,8	15	7,8	12	7,8
	5,0	54	86	1.096	65.760	65,76	6,60	76	10,1	51	9,9	38	9,8	30	9,8	25	9,7	22	9,7	19	9,6	15	9,6	13	9,6
	6,0	58	93	1.202	72.120	72,12	7,13	78	11,8	52	11,6	39	11,5	31	11,5	26	11,4	22	11,4	19	11,3	16	11,3	13	11,3
30	3,0	48	77	974	58.440	58,44	5,82	76	7,3	51	7,1	38	7,0	30	7,0	25	6,9	22	6,9	19	6,8	15	6,8	13	6,8
	4,0	52	83	1.127	67.620	67,62	6,34	81	9,3	54	9,1	41	9,0	33	9,0	27	8,9	23	8,9	20	8,8	16	8,8	14	8,8
	5,0	56	90	1.260	75.600	75,60	6,86	84	11,2	56	11,0	42	10,9	34	10,9	28	10,8	24	10,8	21	10,7	17	10,7	14	10,7

N.B. Le tabelle sono puramente indicative essendo calcolate in base a formule matematiche e a condizioni medie di lavoro delle macchine.
 Si declina qualsiasi responsabilita' derivante dalla loro applicazione. Agg.12/2004
 Ces données sont indicatives puisqu'elles ont été faites sur la base des formules mathématiques et sur conditions de travail moyennes de la machine.
 Nous déclinons toute la responsabilité qui puisse dériver par l'utilisation de ces données. Mis à jour le 12/2004
 These data are given as an indication only. They are calculated on the basis of mathematical formulas and average working conditions of machines.
 We decline any responsibility connected with the use of these information. Up-dating on 12/2004